

# 手動式コルク打栓機

片足でコルカーの脚を押さえレバーを引き上げ  
ジョーの穴にコルクを入れておきます。  
次にボトルをテーブルに乗せ強く押し下げると  
テーブルが下がります。ビン口元ガイドに入った  
位置にて手を放します。  
スプリングによりテーブルが上りボトルが固定され  
レバーを下げればコルクが絞られ打たれます。。

適応ボトル高さ 25-36cm  
適応コルク寸法 22-24-26mm 40H



MOD/ECO



MOD/BENCH

ベンチタイプは作業台に固定し使用します。  
打栓レバーを上げジョーにコルクを入れます。  
高さ調整ハンドルを上げボトルを置きます。  
調整ハンドルを下げピンに当て押さえます。  
打栓ハンドルを下げコルクを打ちます。

適応ボトル高さ 24-40cm  
適応コルク寸法 22-24-26mm 40H

輸入元  
有限会社 ビーピーエム  
〒340-0034 埼玉県草加市氷川町584-3  
TEL 048-927-3680 FAX 048-927-3683  
URL [www.bpm-co.jp](http://www.bpm-co.jp) E-mail [info@bpm-co.jp](mailto:info@bpm-co.jp)